

Progressivglas identifieringar

Design graveringar finns nasalt i glaset under referens markeringarna.
Ibland står korridorlängden under gravyren och ibland brevid.

<u>Design</u>	<u>Gravyr</u>	<u>Kommentar</u>
TruAdapt	Txx	-xx står för korridorlängd, finns under design
Natural	Nxx	-xx står för korridorlängd, finns under design
Adapt2	A2xx	-xx står för korridorlängd, finns under design
Adapt	A	
Adapt Short	As	
Adapt μ	Am	
Intel	Ixx	-xx står för korridorlängd
O3	O3	
O5	O5	
Room Walk	Rw	- under additionen temporalt står aktuell reduktion
Room Desk	Rd	- under additionen temporalt står aktuell reduktion
Room Near	Rn	- under additionen temporalt står aktuell reduktion
Room Flex	R	- under additionen temporalt står aktuell reduktion
Pro Office	pO	- under additionen temporalt står aktuell reduktion
Data	D	
Easy	P eller C	
Freedom		- bara referens cirklarna

Index graveringar finns normalt under designgravyren.

<u>Index</u>	<u>Gravyr</u>	<u>Kommentar</u>
1.5		- har ingen index graving
1.53	53	- Trivex
1.56	56	
1.6	60	
1.6	H	- står ovanför design
1.67	67	
1.67	H67	- står ovanför design
1.71	71	
1.74	74	
1.74	H74	- står ovanför designen